



Premium-Schärfplatte

Premium-Schärfplatte

Schärffhinweise:

1. Intensive, flache Schärf Schnitte (nur Segmenthöhe) durchführen bis die Gruben nicht mehr sichtbar sind.
2. Nach einigen Schnitten die Maschine ausschalten und das Blatt mit leichtem Druck im Schärfstein auslaufen lassen. Diesen Vorgang bitte mehrfach wiederholen.
3. Die Scheibe ist geschärft, wenn neue, kantige Diamanten mit Stützscheifen freigelegt sind. (s. Abb.)

Verstumpft die Scheibe nach kurzer Schneidzeit wieder, sollten Scheiben mit weicher Bindung eingesetzt werden. Bei zu großem Verschleiß ist der Einsatz von Scheiben mit härterer Bindung erforderlich, auch wenn dadurch der Schneidfortschritt geringer werden kann.

Bitte nur TROCKEN nachschärfen!

Skü : 10068