



## Druckentlastungsventil EV2

### Druckentlastungsventil EV2

- Automatische Entlastung des Kompresskolbens beim Ausschalten

**Skü :** 11928