



## Druckentlastungsventil EV4

### Druckentlastungsventil EV4

- Automatische Entlastung des Kompresskolbens beim Ausschalten

**Skü :** 11931