



## Filterkit für die MP-Serie

### Auf Ihre Ausrüstung zugeschnittene Ersatzteile

Unser Filterkit beinhaltet alle benötigten Ersatzteile für die Wartung, um Ihr Aggregat immer in Schuss zu halten. Für den Start und ein komplettes Service haben wir natürlich auch unser [Starter- / Servicekit](#).

### Ausstattung eines Filterkit:

- 4 Stück Ölfilter
- 2 Stück Kraftstofffilter Hauptfilter
- 2 Stück Kraftstofffilter Sekundär
- 1 Stück Luftfilter

### Zeitraum der Wartungen:

- Ölfiltertausch alle 3 Monate
- Kraftstofffilter Hauptfilter Tausch alle 6 Monate
- Kraftstofffilter Sekundärfilter Tausch alle 6 Monate
- Luftfilterelement tauschen nach 12 Monaten