



## Induktionsheizkopf – Ferrit – Einsatz zu

### Induktionsheizkopf – Ferrit

Induktionsheizkopf – Ferrit – Einsatz zum stirnseitigen & schrÄ¼ngen AnwÄ¼rmen fÄ¼r HEAT CHAMP 3,5kW bis 16kW Modellen.

Diese InduktionsheizkÄ¼pfe werden vor allem fÄ¼r Radmuttern/Radbolzen oder schwer zugÄ¼ngliche Stellen verwendet.

#### Modelle

- iT 3.5K230 KB
- iT 4K230 KB
- iT 5K400 KB
- HDi 8K400 TC
- HDi 11K400 KB
- HDi 13K400 TC
- HDi 16K400 KB
- HDi 16K400 TC

**Sku** : 58253