



Induktionsheizkopf – Ferrit – Einsatz zu

Induktionsheizkopf – Ferrit

Induktionsheizkopf – Ferrit – Einsatz zum stirnseitigen & schrägen Anwärmen für HEAT CHAMP 3,5kW bis 16kW Modellen. Diese Induktionsheizköpfe werden vor allem für Radmutter/Radbolzen oder schwer zugängliche Stellen verwendet.

Modelle

- iT 3.5K230 KB
- iT 4K230 KB
- iT 5K400 KB
- HDi 8K400 TC
- HDi 11K400 KB
- HDi 13K400 TC
- HDi 16K400 KB
- HDi 16K400 TC

Skü : 58253