



Inline-Filter

Inline-Filter

WartungsgerÄte, Druckminderer, Filter und Ä?ler

Ein Blick auf die Wartungseinheit, hin und wieder eine Entleerung des Wasserabscheiders und vor Einsatz vor drehenden / schlagenden Werkzeugen am Ä?ler die Einstellung der Tropfmenge – Geringer Aufwand fÄ¼r gute DruckluftqualitÄ¼t.

Automatischer Ä?ler / Inline Ä?ler

Drehende oder schlagende Druckluftwerkzeuge immer mittels eines Automatischen Ä?lers oder Inline-Ä?lers schmieren.

- Maximale SchlauchlÄ¼nge ab Automatischem Ä?ler 8 Meter
- Bei lÄ¼ngeren SchlÄ¼uchen 1 – 3 Meter vor dem Werkzeug Inline-Ä?ler einsetzen
- Tropfenmenge gemÄ¼ß Betriebsanleitung des Werkzeugs einstellen
- Anschluss 1/4"

SKU : 46143