



Inline-Filter

Inline-Filter

WartungsgerÄ¼te, Druckminderer, Filter und Ä¼ler

Ein Blick auf die Wartungseinheit, hin und wieder eine Entleerung des Wasserabscheiders und vor Einsatz vor drehenden / schlagenden Werkzeugen am Ä¼ler die Einstellung der Tropfmenge – Geringer Aufwand fÄ¼r gute DruckluftqualitÄ¼t.

Automatischer Ä¼ler / Inline Ä¼ler

Drehende oder schlagende Druckluftwerkzeuge immer mittels eines Automatischen Ä¼lers oder Inline-Ä¼lers schmieren.

- Maximale SchlauchlÄ¼nge ab Automatischem Ä¼ler 8 Meter
- Bei lÄ¼ngeren SchlÄ¼uchen 1 – 3 Meter vor dem Werkzeug Inline-Ä¼ler einsetzen
- Tropfenmenge gemÄ¼ß? Betriebsanleitung des Werkzeugs einstellen
- Anschluss 1/4"

SKU : 42580