



## Maschinenständer (leichte Ausführung)

### **Maschinenständer (leichte Ausführung)**

Schleifbockträger für schwere bzw. leichte Schleifarbeiten und Belastungen, passend für DSM-Modelle.

**Sku :** 61068