Bedienungsanleitung für LED Arbeitslampe

- **Modell:** **LBS 40000-6 AC**
- **Artikelnummer:** **6903015**

1 Zu dieser Anleitung

Lesen Sie die aufmerksam die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung. Verwenden Sie dieses Produkt nur, wie in der Anleitung beschrieben, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, damit Sie sich jederzeit über alle Bedienungsfunktionen neu informieren können.

2 Verwendungszweck

Dieses Produkt ist für den gewerblichen sowie privaten Gebrauch geeignet.

3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur nach vollständigen Lesen und Verstehen der Betriebsanleitung in Betrieb genommen werden.
- Verwenden Sie die Leuchte nur für den vorgesehenen Zweck: zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen.
- Setzen Sie die Leuchte keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direktem Wasserstrahl aus.
- Vermeiden Sie direkten Blick in die LEDs.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät standfest aufgestellt oder sicher befestigt ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder unsachgemäß funktioniert.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen oder Umbauten am Gerät vor.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der angegebenen Netzspannung.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defektes an den Hersteller!
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch der Lampe das Netzkabel.

4 Reinigung und Wartung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle!
  Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch.
  Benutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit!

5 Entsorgung

Die LED-Arbeitsleuchte fällt unter das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG). Das Gerät oder Zubehör dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es sind nach Nutzungsende über entsprechende Rücknahmestellen bzw. kommunale Sammelstellen umweltgerecht zu entsorgen. Verbraucher werden durch Anleitung und Kennzeichnung deutlich auf die Entsorgungspflicht hingewiesen.

6 Technische Daten


LängexBreitexHöhe	180 x 180 x 510 mm
Gewicht ca.	9 kg (ohne Stativ)
Leistungsaufnahme	300 W
Lumen	42000 lm
Schutzklasse	II
Schutzklasse/Stoßfestigkeit	IP54, IKK08
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Kabel	6,7 m H07RN-F 3x1,0 + 3,3 m H05RN-F 2x1,0

7 Betrieb

Schalten Sie das Gerät über den EIN/AUS-Knopf am Bedienpanel ein. Die Intensität der Lampen kann manuell eingestellt werden (25%/50%/75%/100%)

8 Gerätebeschreibung

1 Bedienpanel
2 Ausklappverriegelung
3 Steckverbindung



9 Typenschild



10 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die LED-Arbeitslampe dient zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen im Rahmen ihrer technischen Leistungsgrenzen. Sie ist für den Einsatz in den in den technischen Daten genannten Umgebungsbedingungen vorgesehen.

Teil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist, dass Sie:

- Die Betriebsanleitung beachten,
- vor jeder Verwendung sicherstellen, dass die LED-Motorraumleuchte keine Beschädigungen aufweist oder ordnungsgemäß gesichert sind.

11 Lagerung

Das Gerät vom Strom trennen und ausgeschaltet in einem trockenen, gut belüfteten Innenraum lagern. Sonne, Feuchtigkeit, Hitzequellen oder brennbare Materialien meiden.

12 Lieferumfang

6903015	LBS 40000-6 AC
6909015	Bedienelement für LBS 40000-6 AC
6909016	Transporttasche für LBS 40000-6 AC
6909017	Teleskop-Stativ für LBS 40000-6 AC

Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26
D-96103 Hallstadt/Bamberg
Fax: (+49) 0951 - 96555-55
Mail: info@unicraft.de
Internet: www.unicraft.de

13 Produktsicherheitserklärung

Die Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt/Bamberg, erklärt hiermit, dass die LED Arbeitslampe LBS 40000-6 AC unter Berücksichtigung aller geltenden gesetzlichen Anforderungen gemäß der Richtlinie 2014/30/EG über die allgemeine Produktsicherheit in Verkehr gebracht wurde.

Verbraucherinformationen & Kennzeichnung
Das Produkt ist dauerhaft gekennzeichnet mit:

- CE-Kennzeichnung
- Herstellername und Kontaktanschrift
- Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gemäß ElektroG
- Warn- und Sicherheitshinweise in der beiliegenden Anleitung

Mitgeltende EU-Richtlinien

2014/30/EU	EMV-Richtlinie
2011/65/EU	RoHS-Richtlinie
2015/863	RoHS-Ergänzung
2017/2102	RoHS-Ergänzung

Normen und Konformität
Die Produktsicherheit wurde auf Basis interner Prüfungen und anwendbarer harmonisierter Normen sichergestellt. Relevante Normen u.a.:

EN IEC 55015:2019 + A11:2020	Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten
EN IEC 61547:2023	Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke - EMV-Störfestigkeitsanforderungen
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom ≤ 16 A je Leiter)
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen

Hallstadt, den 12.12.2025



Kilian Stürmer
Geschäftsführer

Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26
D-96103 Hallstadt/Bamberg
Fax: (+49) 0951 - 96555-55
Mail: info@unicraft.de
Internet: www.unicraft.de