HYUNDAI
POWER PRODUCTS

WICHTIGER HINWEIS zu DIESEL GENERATOR

DHY6000SE D, DHY8600SE D, DHY8600SE-T D



Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für Ihr Vertrauen, das Sie unserem Unternehmen und der Marke HYUNDAI mit dem Kauf Ihres Generators entgegengebracht haben.

Damit Ihr Stromerzeuger für einen möglichen Stromausfall sicher einsatzbereit bleibt, bitten wir Sie unbedingt folgende Hinweise zu beachten.

Die Batterie des Generators wird während des Betriebs automatisch aufgeladen. Wird der Generator nicht regelmäßig betrieben, entlädt sich die Batterie. Bei einer seltenen Nutzung des Generators empfehlen wir Folgendes:

- **Klemmen Sie den Minuspol der Batterie ab.**
- **Bei kalten Temperaturen bauen Sie die Batterie aus und bewahren Sie diese an einem warmen und sicheren Ort.**
- **Laden Sie eine entladene Batterie mit einem externen Ladegerät wieder voll auf.**

⚠ ACHTUNG **Ist der Stromerzeuger an eine automatische Umschaltbox (ATS) angeschlossen, wird die Batterie von der ATS kontinuierlich aufgeladen und muss nicht abgeklemmt werden.**

⚠ WARNUNG Batterie darf nur bei einem ausgeschalteten Generator abgeklemmt werden.

Bitte beachten Sie weitere Informationen und Hinweise aus der Betriebsanleitung. Aktuelle Ausgabe kann im DOWNLOAD-Bereich der Website des Herstellers heruntergeladen werden.

https://www.hyundaipower-de.com/diesel-generator-179/

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte über unsere E-Mailadresse: **info@hyundaipower-de.com**

Mit freundlichen Grüßen
Ihr HPP Pro Team